


CAMOUFLET

INDUCTOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 Elemente



2 Einführung

Der Inductor ist ein völlig neues modulares Induktionsheizgerät für den Schreibtisch mit austauschbaren Köpfen, die über ein Netzkabel angeschlossen werden. Der Inductor wird mit einem standardmäßigen „leichteren“ Kopf geliefert, mit dem Geräte flach auf der Oberfläche des Handheizgeräts platziert werden können, anstatt wie bei herkömmlichen Induktionsheizgeräten in eine Spule getaucht zu werden.

Der Inductor kann alle Camouflet-Produkte und die meisten induktionskompatiblen Geräte von Drittanbietern in Sekunden erhitzen. Diese deutliche Verkürzung der erforderlichen Aufheizzeit bewahrt die Aromen und erhöht die verfügbare Extraktionsleistung.

Dies ist ein echtes On-Demand-Heizgerät mit mehr Leistung, als Benutzer gewohnt sind. Sie müssen Ihre Heizgewohnheiten anpassen, wenn Sie von anderen Induktionsgeräten wechseln. Schon nach wenigen Sitzungen werden Sie die Vorteile des Camouflet-Inductors erkennen.

3 Was Sie wissen sollten

- Die Basisstation verfügt über ein Einstellrad, mit dem Sie die Ausgangsspannung von ca. 19 V bis ca. 28 V einstellen können. Eine höhere Spannung führt zu einer höheren Leistungsabgabe des Feuerzeugkopfes.
- Heizen Sie Geräte kürzer als Sie für angemessen halten. So können Sie sich der optimalen Temperatur nähern, ohne dass es zu Überhitzungen und Verbrennungen kommt.
- Drücken und/oder halten Sie die Taste nicht gedrückt, wenn Sie ein Gerät nicht aktiv aufheizen. Dadurch entsteht nur eine unnötige Hitzeentwicklung im Gerät.
- Der Feuerzeugkopf verfügt über unsere zum Patent angemeldete F-Core-Technologie, mit der Sie die Induktionsenergie konzentrieren können, ohne den Verdampfer in eine Spule einsetzen zu müssen.
- Der Inductor ist ein leistungsstarkes Gerät und sollte mit Respekt behandelt werden. Verwenden Sie ihn nicht zum Erhitzen großer Eisgegenstände, da er dadurch über seine vorgesehenen Betriebsparameter hinaus beansprucht wird.



4 Allgemeiner Gebrauch

- Schließen Sie das Stromkabel an der linken Seite des Inductors an. Stellen Sie den Netzschalter auf die Position „Aus“.
- Schließen Sie das dünne Nylonkabel an der rechten Seite des Inductors an. Stecken Sie dann das andere Ende in den Kopf des Induktionsanzüenders.
- Schalten Sie den Netzschalter ein. Der angeschlossene Feuerzeugkopf ist nun einsatzbereit. Bereiten Sie Ihr Gerät vor. Drücken Sie die Taste, unmittelbar bevor Sie den zu erheizenden Bereich direkt auf den F-Core legen.
- Bei herkömmlichen „batterielosen“ Geräten müssen Sie eine Wärmequelle für einen längeren Zeitraum verwenden, um das Gerät zu erhitzen, und dann können Sie ein paar Züge nehmen. Dies ist nicht optimal, da es zu Konduktionserwärmung kommt und schlechte Geschmacksprofile fördert. Mit dem Inductor können Sie Ihr Gerät für einen viel kürzeren Zeitraum (1-3 Sekunden) erhitzen, einen Zug nehmen und es dann erneut erhitzen. Dadurch wird die Wärmebelastung Ihres Geräts gering gehalten und Sie haben ein effizienteres Erlebnis.



5 Techniken

Der Inductor ist ein leistungsstarkes analoges Gerät und sollte mit Respekt behandelt werden. Der F-Core konzentriert Induktionsenergie und kann Objekte extrem schnell erhitzen. Anstatt einen langen Heizzyklus anzuwenden, versuchen Sie es mit mehreren kleineren mit kurzen Zügen dazwischen. Dies bewahrt den Geschmack und ist effizienter.

Höhere Spannung bedeutet mehr Leistung und mehr Effizienz.

Erhitzen Sie das Ganze immer wieder kurz und nehmen Sie zwischendurch sanfte Züge.

Drücken Sie die Feuertaste, unmittelbar bevor Sie das zu erheizende Objekt direkt auf den F-Core legen.

Erhitzen Sie nicht länger als 30 Sekunden am Stück. Geben Sie dem Induktorkopf Zeit zum Abkühlen!

Bitte verwenden Sie den Inductor verantwortungsvoll!

Wenn Sie spüren, dass das Gerät heiß wird, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden. Es kann Metallgegenstände erhitzen, die sich in der Nähe befinden. Tragen Sie keinen Schmuck! Camouflet ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden des Benutzers oder der Gegenstände, die erhitzt werden. Wenn Sie sich bei der Verwendung des Inductors nicht sicher sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail - contact@camouflet.com

CAMOUFLET

camouflet.com

6 Heizzeiten

Hier ist eine Liste mit empfohlenen Aufheizzeiten. Für jedes Gerät sind zwei Zeiten angegeben: „Kalt“ bedeutet Aufheizen des Geräts von Raumtemperatur und „2. Durchgang“ für jedes weitere Aufheizen während einer einzelnen Verwendung.

Convector

Kalt: 1-4 Sekunden

Es waren 23

2. Durchgang: 1-2 Sekunden



Convector XL

Kalt: 4-7 Sekunden

Es waren 25

2. Durchgang: 2-5 Sekunden



Zooter

Kalt: 7-10 Sekunden

23-26 Volt

2. Hitze: 5-8 Sekunden



Banger

Kalt: 20-30 Sekunden

23-26 Volt

2. Durchgang: 10-15 Sekunden



Injector

Kalt: 20-25 Sekunden

25-28 Volt

2. Durchgang: 10-15 Sekunden



Geräte von Drittanbietern

Beginnen Sie bei den meisten batterielessen Geräten langsam mit 5-10 Sekunden. Nehmen Sie einen Zug und sehen Sie, wie die Produktion ist. Fügen Sie von dort aus langsam Wärme hinzu und nähern Sie sich höheren Temperaturen. Bedenken Sie, dass bei Raumtemperatur mehr Wärme benötigt wird als bei allen nachfolgenden Wärmezyklen.

Tipps

- Platzieren Sie den F-Core dicht an dem, was Sie erhitzen.
- Drücken Sie die Feuertaste, unmittelbar bevor Sie Ihr Gerät auf den F-Core legen.
- Geben Sie dem Feuerzeug immer Zeit zum Abkühlen zwischen längeren aufeinanderfolgenden Aufheizvorgängen.